

คู่มือการใช้งานเครื่องชั่ง

MODEL: JPL



- การใช้งานเครื่องชั่ง

1. นำชิ้นงานที่ต้องการชั่งวางลงบนจานชั่ง
2. หน้าจอจะแสดงค่าน้ำหนัก
3. คีย์ราคาต่อหน่วย หน้าจอจะคำนวณราคารวมทั้งหมด

- การหักค่าภาชนะ (Tare)

1. เมื่อหน้าจอโชว์ศูนย์ปกติ วางภาชนะที่สำหรับชั่งลงบนจานชั่ง หน้าจอโชว์ค่าน้ำหนักของภาชนะ
2. กด หน้าจอโชว์ศูนย์
3. วางชิ้นงานลงในภาชนะ หน้าจอจะโชว์เฉพาะน้ำหนักของสินค้า
4. เมื่อต้องการยกเลิกการหักค่าภาชนะ กด อีกครั้งเพื่อเป็นการยกเลิก

- การบันทึกราคาสินค้า (PLU)

1. กดปุ่มตัวเลข 0-9 เป็นลำดับที่อยากตั้งค่าราคาไว้ โดยการกดปุ่มตัวเลขค้าง เช่น ต้องตั้งค่าไว้ที่ 1

กด 1 ค้าง หน้าจอโชว์

WEIGHT	0.000
--------	-------

UNIT PRICE	rERd 1
------------	--------

TOTAL PRICE	0
-------------	---

2. กดตัวเลขใส่ราคาสินค้าที่ต้องการบันทึก หน้าจอโชว์ราคา

WEIGHT	0.000
--------	-------

UNIT PRICE	10
------------	----

TOTAL PRICE	0
-------------	---

3. เมื่อได้แล้วกด ค้าง หน้าจอโชว์

WEIGHT	0.000
--------	-------

UNIT PRICE	SEtP 1
------------	--------

TOTAL PRICE	0
-------------	---

4. เมื่อต้องการเรียกใช้ราคาที่ตั้งค่า กดปุ่มตัวเลขที่ตั้งราคาค้าง หน้าจอโชว์ราคาที่ตั้งไว้

● การเปลี่ยนหน่วยน้ำหนัก

- กด **CHANGE** ค้างเปิดเครื่อง หน้าจอโชว์

WEIGHT	5E6	
UNIT PRICE	0	
TOTAL PRICE		0
- ใส่รหัส 1169 หน้าจอโชว์

WEIGHT	5E6	UNIT PRICE	1169	
TOTAL PRICE				0

 และกด **CHANGE** หน้าจอโชว์

WEIGHT	5E6	UNIT PRICE	Unit	
TOTAL PRICE				OFF
- กด **+** เพื่อเปลี่ยนให้ off เป็น on เพื่อเป็นการเปิดการตั้ง UNIT หน้าจอโชว์

WEIGHT	5E6	UNIT PRICE	Unit	
TOTAL PRICE				on
- กด **CHANGE** และกด **ZERO** เครื่องซั่งกลับสู่หน้าการซั่งปกติ หน้าจอโชว์

WEIGHT	0.000	UNIT PRICE	0	
TOTAL PRICE				0
- กด **UNIT** 2 ครั้ง หน้าจอโชว์

WEIGHT	Unit 1	UNIT PRICE	0	
TOTAL PRICE				-----

 สามารถเปลี่ยนหน่วยได้ฉาก

การกดปุ่มตัวเลข 1-4 โดยที่ 1 = Kg, 2 = lb, 3 = oz, 4 = 100g

● การบันทึกค่าสะสม (ACCUMULATION)

- นำสินค้าขึ้นชั่ง และใส่ราคาต่อหน่วย หน้าจอโชว์

WEIGHT	1.000	UNIT PRICE	20	
TOTAL PRICE				20.00
- กด **M+** หน้าจอโชว์

WEIGHT	301E	UNIT PRICE	-----	
TOTAL PRICE				20.00

 กด **CLEAR** เพื่อกลับสู่หน้าจอการชั่ง
- หน้าจอโชว์

WEIGHT	1.000	UNIT PRICE	20	
TOTAL PRICE				20.00

 ให้วางสินค้าเพิ่มหรือนำสินค้าชิ้นใหม่วาง และใส่ราคาต่อหน่วยใหม่ หน้าจอโชว์

WEIGHT	1.000	UNIT PRICE	50	
TOTAL PRICE				50.00
- กด **M+** หน้าจอโชว์

WEIGHT	302E	UNIT PRICE	-----	
TOTAL PRICE				70.00

 โดยที่ช่อง TOTAL PRICE โชว์ราคาที่

สะสมทั้งหมด ได้สูงสุด 99 ครั้ง

- การเรียกดูบันทึกค่าสะสม (RECALL ACCUMULATION)

1. กด หน้าจอ โช่ว้ค่าสะสมที่บันทึกทั้งหมด

WEIGHT	3023	UNIT PRICE	-----
TOTAL PRICE		70.00	
2. กด เป็นการไล่ดูค่าสะสมของแต่ละครั้ง

- การยกเลิกบันทึกค่าสะสม (CLEAR ACCUMULATION)

1. กด หน้าจอ โช่ว้ค่าสะสมที่บันทึกทั้งหมด

WEIGHT	3023	UNIT PRICE	-----
TOTAL PRICE		70.00	
2. กด เป็นการยกเลิกค่าสะสม