

# คู่มือการใช้งานเครื่องชั่ง

**MODEL: JWO**



- **หน้าที่และปุ่มกด**



ใช้สำหรับเปลี่ยนหน่วย



ใช้ค่าน้ำหนัก GROSS หรือ NET



ใช้สำหรับหักค่าภาชนะ



ใช้สำหรับขยกเลิก



ใช้เคลียร์การบันทึกค่าสะสม



ใช้บันทึกค่าสะสม



ใช้เรียกดูการบันทึกค่าสะสม



ใช้สำหรับการตั้งค่า HI




ใช้สำหรับการตั้งค่า LO

- **การใช้งานเบื้องต้น**

1. เปิดเครื่องซึ่ง รอจนหน้าจอโชว์ศูนย์
2. นำสิ่งของที่ต้องการชั่งลงบนจานชั่ง
3. หน้าจอจะแสดงค่าน้ำหนัก

- **การหักค่าภาชนะ (Tare)**

1. โหมตการชั่งปกติ วางภาชนะลงบนจานชั่งหน้าจอแสดงค่าน้ำหนักของภาชนะ
2. กด  หน้าจอจะโชว์ค่าน้ำหนักเป็นศูนย์
3. นำสิ่งของที่ต้องการชั่งลงในภาชนะ
4. อ่านค่าน้ำหนักที่หน้าจอแสดง (น้ำหนักไม่รวมภาชนะ)

- **การหักค่าภาชนะล่วงหน้า (Preset Tare)**

1. กด  ค้างไว้ประมาณ 3 วินาที หน้าจอโชว์ 

00.0000
---------

 กระพริบ

- กด  หรือ  เพื่อเลื่อนหลัก กด  หรือ  เพื่อเพิ่มหรือลดตัวเลข
- เมื่อตั้งค่าตามที่ต้องการแล้ว กด  หน้าจอจะแสดงค่าน้ำหนักภาชนะ
- วางภาชนะลงบนจานชั่งหน้าจอจะโชว์ศูนย์ นำสิ่งของที่ต้องการชั่งใส่ลงในภาชนะ







### ● การตั้งค่า LO

- กด  ค้างหน้าจอโชว์  กระพริบ
- ตั้งค่าที่ต้องการโดยกด  หรือ  เพื่อเลื่อนหลัก กด  หรือ  เพื่อเพิ่มหรือลดตัวเลข
- เมื่อได้ค่าที่ต้องการ กด 

### ● การตั้งค่า HI

- กด  ค้างไปประมาณ 3 วินาที
- ตั้งค่าที่ต้องการโดยกด  หรือ  เพื่อเลื่อนหลัก กด  หรือ  เพื่อเพิ่มหรือลดตัวเลข
- เมื่อได้ค่าที่ต้องการ กด 



### ● การนับชิ้นงาน (Counting)

- กด  จนไฟหน้าจอทางขวาโชว์ PCS
- กด  ค้างหน้าจอโชว์ 
- กด  หรือ  เพื่อเลือกจำนวนที่ต้องการวางชิ้นงาน
- เมื่อเลือกได้แล้วกด หน้าจอโชว์  และทำตามด้วยจำนวนชิ้นงาน

- การบันทึกค่าสะสม (Accumulation)

1. นำสิ่งของที่ต้องการชั่งลงบนจานชั่ง
2. กด  หน้าจอโชว์ "0.0000"
3. ทำตามข้อ 1-2 ไปเรื่อยๆ

- การเรียกดูการบันทึกค่าสะสม (Accumulation Display)

1. กด  หน้าจอโชว์จำนวนที่บันทึกค่าสะสม และน้ำหนักรวม
2. ถ้าต้องการดูการชั่งแต่ละครั้ง กด 

- วิธีการปรับน้ำหนัก (CALIBRATE)

1. กด  ค้างพร้อมเปิดเครื่อง หน้าจอโชว์ 
2. กด  หน้าจอโชว์โชว์  กระทบและจะโชว์น้ำหนักให้วางตุ้ม
3. วางตุ้มน้ำหนักใน 3 ของพิกัด กด  หน้าจอจะกระทบ วางตุ้ม 2/3 กด  วางตุ้มเต็มพิกัด
4. กด  หน้าจอโชว์ 