

คู่มือการใช้งานเครื่องชั่ง


MODEL : IDS911



การใช้งานเบื้องต้น

1. ใส่ราคาสินค้าโดยกดปุ่มตัวเลข เมื่อหน้าจอขึ้นราคาสินค้าแล้ว
2. นำสินค้าที่ต้องการชั่งลงบนเครื่องชั่ง
3. อ่านค่าตามหน้าจอแสดงผลที่ช่องจำนวนเงิน


การหักค่าภาชนะ (Tare)

1. เปิดเครื่องเมื่อหน้าจอแสดงค่าน้ำหนักเป็นศูนย์
2. วางภาชนะลงบนเครื่องชั่ง หน้าจอแสดงค่าน้ำหนักของภาชนะ
3. กด  หน้าจอแสดงค่าน้ำหนักเป็นศูนย์
4. นำสิ่งของที่ต้องการชั่งลงในภาชนะ อ่านค่าน้ำหนักตามหน้าจอแสดง (น้ำหนักไม่รวมภาชนะ)

การตั้งค่าราคาสินค้า

1. เปิดเครื่องหน้าจอโชว์ค่าน้ำหนักเป็นศูนย์ กดตัวเลขของราคาสินค้า หน้าจอโชว์

0.000	100.00
	0.00

2. กด  ค้าง หน้าจอโชว์

0.000	SEEP
	0.00

3. คีย์ตัวเลขที่ต้องการบันทึกค้ำอีกครั้ง เป็นการเสร็จสิ้นการตั้งค่ารายการสินค้า

การบันทึกค่าสะสม (M+)

1. เมื่อชั่งสินค้าได้เรียบร้อยแล้ว กด  หน้าจอโชว์

01	----
	XX.XX

2. นำสิ่งของที่ต้องการชั่งลงบนเครื่องชั่ง เมื่อหน้าจอแสดงค่าน้ำหนักเรียบร้อยแล้ว กด

M+

02	-----
หน้าจอโชว์	XX.XX

หมายเหตุ : ถ้าต้องการเรียกดูแต่ละรายการ กด

MR

ถ้าต้องการยกเลิกการบันทึกค่าสะสม กด

MC

วิธีการทอนเงิน

1. เมื่อชั่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว หน้าจอแสดงน้ำหนักและราคา

2. กด CHANGE แล้วใส่จำนวนเงินที่ได้รับมา (เช่นรับเงินมา 500.-) หน้าจอโชว์

500.00	479.20
	20.80

(ช่องที่ 1 คือเงินที่ได้รับมา ช่องที่ 2 คือจำนวนเงินทอน ช่องที่ 3

คือจำนวนเงินที่ซื้อ)