

# คู่มือการใช้งานเครื่องชั่ง

**MODEL: JCW-K**



- ฟังก์ชันที่อยู่ในตัวเลขไม่แสดงที่ KEY PAD

กด SET ตามด้วย SET-1 = ลบข้อมูล

SET-2 = พิมพ์ผลรวม

SET-3 = ลบข้อมูลทั้งหมด

SET-4 = ตั้งวันที่ (ปี / เดือน / วัน)

SET-5 = ตั้งเวลา

- การหักค่าภาษี (TARE)

1. แขนงาษนะ หน้าจอแสดงค่าน้ำหนัก
2. กดตัวเลข 7 (เป็นการหักค่าภาษอล่วงหน้า) กดตัวเลข 8 (เป็นการหักค่าภาษนะจริง)
3. เมื่อกดตัวเลข 7 หรือ 8 แล้วหน้าจะจะแสดงค่าน้ำหนักเป็นศูนย์

- วิธีการพิมพ์ (Print)



วิธีการพิมพ์สามารถเลือกได้ 5 แบบดังนี้


1. พิมพ์แบบปกติ  
-นำสิ่งขึ้นชั่งเมื่อน้ำหนักนิ่งแล้วกด PRINT
2. พิมพ์แบบสะสม

-กด  เพื่อพิมพ์หัวกระดาษขึ้นมาก่อน กด  แล้วชั่งน้ำหนัก ในแต่ละครั้ง


เครื่องจะทำการพิมพ์ข้อมูลอัตโนมัติ เมื่อต้องการผลรวมให้กด 

3. พิมพ์แบบสะสมเรียกข้อมูลเก่าจากรหัสผู้ใช้ หรือ รหัสสินค้า



-กด SET และตามด้วย  และกรหัสผู้ใช้ แล้วกด 



-ตามตัวอย่าง กด SET → 2 → 2 → 

## 4. การพิมพ์ผลรวมทั้งหมดของการชั่ง

- กด 1 → 2 → 

## 5. การพิมพ์แบบเลือกค่าความจำ

- กด SET → 2 → กดความจำที่จะเริ่ม กด  กดความจำสุดท้าย กด 

ตามตัวอย่าง SET → 2 → 1 → 8  → 10 

## การพิมพ์แบบที่ 1

WEIGHING LIST  
2016/07/19 09:30  
UNIT: kg  
NO.1:0013  
NO.2:0002  
TARE:0  
NETWEIGH:1000  
GROSSWEIGH:1000

## การพิมพ์แบบที่ 2

WEIGHING LIST  
2016/07/19 09:08  
NO.2: 0001  
UNIT: kg  
0001 1000  
0002 1000  
0003 1000  
0004 1000  
0005 1000  
-----  
TIMES: 0005  
TOTAL: 5000

## การพิมพ์แบบที่ 3

WEIGHING LIST	
2016/07/19 09:39	
NO.2: 0002	
UNIT: kg	
0006	1000
0007	1000
0008	1000
0009	1000
0010	1000
0011	1000
-----	
TIMES: 0006	
TOTAL: 6000	

## การพิมพ์แบบที่ 4

WEIGHING LIST	
2016/07/19 09:51	
UNIT: kg	
0001	1000
0002	1000
0003	1000
0004	1000
0005	1000
0006	1000
0007	1000
0008	1000
0009	1000
0010	1000
0011	1000
-----	
TIMES: 0011	
TOTAL: 11000	

## การพิมพ์แบบที่ 5

WEIGHING LIST	
2016/07/19 10:35	
UNIT: kg	
0008	1000
0009	1000
0010	1000
-----	
TIMES: 0003	
TOTAL: 3000	