


คู่มือการใช้งานเครื่องชั่ง

MODEL: IDS701-SS-LCD/LED




- **หน้าที่ของปุ่มกด**

 **SET** เข้าฟังก์ชันต่างๆ ทำการร่วมกับปุ่มอื่นๆ

 **ZERO** คีนค่า 0

 **TARE** หักค่าภาชนะ


 **TOTAL** เรียกดูค่าสะสม หรือบวกสะสม

 **ON/OFF** เปิด/ปิดเครื่องชั่ง

- **การใช้งานเบื้องต้น**

1. เปิดเครื่องหน้าจอโชว์ค่าน้ำหนักเป็นศูนย์
2. นำสิ่งของที่ต้องการชั่ง ชั่งลงบนเครื่องชั่ง
3. อ่านค่าน้ำหนักตามที่หน้าจอแสดง

- **การหักค่าภาชนะ (Tare)**

1. เปิดเครื่องหน้าจอโชว์ค่าน้ำหนักเป็นศูนย์
2. นำภาชนะวางบนจานชั่ง หน้าจอโชว์ค่าน้ำหนักของภาชนะ
3. กด  หน้าจอโชว์ค่าน้ำหนักเป็นศูนย์
4. นำสิ่งของที่ต้องการชั่งลงในภาชนะ หน้าจอแสดงค่าน้ำหนัก (ไม่รวมภาชนะ)


- การตั้งค่า HI - LO

1. หน้าจอ กด (SET) ค้าง แล้วตามด้วยกด (ON/OFF) หน้าจอโชว์ 

2. เข้าฟังก์ชัน C13 โดยการกด (TARE) และ (ZERO) เพื่อเปลี่ยนตัวเลข กด (TOTAL) เพื่อเลื่อนตำแหน่ง


ที่ต้องการ หน้าจอโชว์ 

3. กด (SET) หน้าจอโชว์  เป็นการตั้งค่า HI โดยการกด (TARE) และ (ZERO)

เพื่อเปลี่ยนตัวเลข กด (TOTAL) เพื่อเลื่อนตำแหน่งที่ต้องการ หน้าจอโชว์ค่า HI ที่ตั้งไว้ 

4. กด (SET) หน้าจอโชว์ 

5. กด (SET) หน้าจอโชว์  เป็นการตั้งค่า LO โดยการกด (TARE) และ (ZERO)

เพื่อเปลี่ยนตัวเลข กด (TOTAL) เพื่อเลื่อนตำแหน่งที่ต้องการ หน้าจอโชว์ค่า LO ที่ตั้งไว้ 

6. กด (SET) หน้าจอโชว์ 

7. กด (ZERO) กลับสู่โหมดการชั่งปกติ เป็นอันเสร็จสิ้นการตั้งค่า HI - LO

● การตั้งพิกัด ค่าละเอียด และ Calibration IDS701-C

1. กด  เปิดเครื่อง หน้าจอปกติโชว์ 

2. กด  ค้าง แล้วตามด้วยกด  หน้าจอโชว์ 





3. กด  หน้าจอโชว์ 


4. กด  หน้าจอโชว์  เป็นการตั้งค่าจุดทศนิยม โดยกด  และ 

เพื่อเปลี่ยนตัวเลขจุดทศนิยม (0 = ไม่ทศนิยม, 1 = 1 จุด, 2 = 2 จุด, 3 = 3 จุด, 4 = 4 จุด)



เมื่อเลือกเสร็จแล้ว หน้าจอโชว์ 

5. กด  หน้าจอโชว์ 

6. กด  หน้าจอโชว์  เป็นการตั้งค่าละเอียด โดยกด  และ 

เพื่อเปลี่ยนตัวเลขค่าละเอียด เมื่อเลือกเสร็จแล้ว หน้าจอโชว์ 

7. กด  หน้าจอโชว์ 

8. กด  หน้าจอโชว์ค่าพิกัดเดิมของเครื่องซึ่ง  สามารถทำการตั้งค่า

พิกัดใหม่ โดยการกด  และ  เพื่อเปลี่ยนตัวเลข กด  เพื่อเลื่อนตำแหน่งที่

ต้องการ เมื่อเสร็จแล้วหน้าจอโชว์ 

9. กด (SET) หน้าจอโชว์

10. กด (SET) หน้าจอโชว์ ให้กด (ZERO) เพื่อเปลี่ยนตัวเลขเป็น 1

เป็นการเตรียมเข้า CAL ZERO หน้าจอโชว์

11. กด (SET) หน้าจอโชว์ ทำนับถอยหลัง และหน้าจอโชว์

12. กด (SET) หน้าจอโชว์

13. กด (SET) หน้าจอโชว์ ให้กด (ZERO) เพื่อเปลี่ยนตัวเลขให้เป็น 1

เป็นการเตรียมเข้า Calibrate หน้าจอโชว์

14. กด (SET) หน้าจอโชว์ และจะโชว์พิกัดที่จะทำการ Calibrate

โดยการกด (TARE) และ (ZERO) เพื่อเปลี่ยนตัวเลข กด (TOTAL) เพื่อเลื่อนตำแหน่งที่

ต้องการ เมื่อเสร็จแล้วหน้าจอโชว์ และทำการวางตุ้มตามหน้าจอ

15. กด (SET) หน้าจอโชว์ ทำนับถอยหลัง และหน้าจอโชว์น้ำที่ Calibrate

ตามด้วยโชว์ กด (ZERO) กลับสู่โหมดการชั่งปกติ