

คู่มือการใช้งานเครื่องชั่ง

MODEL : IDS701-PLED-LABEL



- การใช้งานเบื้องต้น

1. เปิดเครื่องหน้าจอแสดงค่าน้ำหนักเป็นศูนย์
2. วางสิ่งของที่ต้องการชั่งลงบนเครื่องชั่ง
3. อ่านค่าน้ำหนักตามที่หน้าจอแสดงผล
4. กด เพื่อพิมพ์สติกเกอร์ของน้ำหนัก

- การหักค่าภาชนะ (Tare)

1. เปิดเครื่องหน้าจอแสดงค่าน้ำหนักเป็นศูนย์
2. วางภาชนะลงบนเครื่องชั่งหน้าจอแสดงค่าน้ำหนักของภาชนะ
3. นำสิ่งของที่ต้องการชั่งใส่ในภาชนะบนเครื่องชั่ง
4. อ่านค่าน้ำหนักตามที่หน้าจอแสดงผล (ค่าน้ำหนักไม่รวมภาชนะ)
5. กด เพื่อพิมพ์สติกเกอร์ของน้ำหนัก (สติกเกอร์จะแจ้งน้ำหนักของภาชนะ)
6. ยกสิ่งของพร้อมภาชนะออก หน้าจอแสดงค่าติดลบ กด หน้าจอจะกลับสู่โหมดการชั่งปกติ

- วิธีการนับชิ้นงาน (Counting)

1. หน้าจอปกติแสดงค่าน้ำหนักเป็นศูนย์
2. กด หน้าจอโชว์
3. กด เพื่อเลือกจำนวนของชิ้นงาน เมื่อเลือกได้แล้ววางชิ้นงานลงบนเครื่องชั่ง กด หน้าจอแสดงค่าน้ำหนักเป็นจำนวนชิ้น
4. กด กด เพื่อพิมพ์สติกเกอร์ของน้ำหนัก

• วิธีตั้งพิกัด, ค่าละเอียด และวิธีการปรับน้ำหนัก

1. เปิดเครื่องหน้าจอแสดงค่าน้ำหนักเป็นศูนย์

2. กด และ พร้อมกัน หน้าจอโชว์ กด หน้าจอโชว์ (คือหน่วย Kg)

3. กด หน้าจอโชว์ คือการตั้งจุดทศนิยม (กด เพื่อเพิ่มตัวเลข กด เพื่อลดตัวเลข)

4. เมื่อได้แล้ว กด หน้าจอโชว์ กด หน้าจอโชว์

5. กด หน้าจอโชว์ กด หน้าจอโชว์ ถ้าต้องการเปลี่ยน กด เพื่อเลื่อนหลักไปทางซ้าย กด เพื่อเลื่อนหลักไปทางขวา กด เพื่อเพิ่มตัวเลข กด เพื่อลดตัวเลข

6. เมื่อได้พิกัดที่ต้องการแล้ว กด หน้าจอโชว์ คือการ CAL ZERO (ถ้าต้องการ CAL ZERO กด หน้าจอโชว์ กด หน้าจอโชว์

7. กด หน้าจอโชว์ แล้วตัวเลขจะนับถอยหลัง หน้าจอกลับสู่โหมดการชั่งปกติ

8. กด หน้าจอโชว์ คือการปรับน้ำหนัก กด หน้าจอโชว์ กด หน้าจอโชว์ กด หน้าจอโชว์ แล้วโชว์พิกัดที่จะวางตุ้ม (ถ้าต้องการเปลี่ยน กด เพื่อเลื่อนหลักไปทางซ้าย กด เพื่อเลื่อนหลักไปทางขวา กด เพื่อเพิ่มตัวเลข กด เพื่อลดตัวเลข) เมื่อได้แล้ววางตุ้มตามพิกัดที่ตั้งไว้

9. กด หน้าจอโชว์ และนับถอยหลังจนหน้าจอโชว์ กด เพื่อกลับสู่หน้าจอปกติ