

คู่มือการใช้งานเครื่องชั่ง

MODEL: IDS922



การใช้งานเบื้องต้น

1. เปิดเครื่อง หน้าจอแสดงค่าน้ำหนักเป็นศูนย์
2. นำสิ่งของที่ต้องการชั่งลงบนจานชั่ง
3. ดูค่าน้ำหนักตามที่หน้าจอแสดง

การนับชิ้นงาน (Counting)

1. นำชิ้นงานที่นับไว้แล้วลงบนจานชั่ง หน้าจอแสดงค่าน้ำหนัก
2. กดตัวเลขของจำนวนชิ้นงาน หลังจากนั้นกด **SMPL** หน้าจอจะแสดงค่าน้ำหนัก / น้ำหนักต่อหน่วย / และจำนวนชิ้นงาน

การหักค่าภาชนะ (Tare)

1. วางภาชนะลงบนจานชั่ง กด **TARE** หน้าจอโชว์

น้ำหนักภาชนะ	0	0
--------------	---	---
2. นำสิ่งของที่ต้องการชั่งใส่ลงในภาชนะ หน้าจอแสดงค่าน้ำหนักไม่รวมภาชนะ (Net weight)

การหักค่าภาชนะล่วงหน้า (Preset Tare)

1. กด **TARE** ค้างประมาณ 3 วินาที
2. กด **MR** หรือ **TARE** เพื่อเลื่อนหลัก กด **M-HI** หรือ **PRINT LO** เพื่อเพิ่ม / ลดตัวเลข
3. เลือกค่าน้ำหนักของภาชนะ เมื่อได้แล้ว กด **G/N SET**
4. ถ้าต้องการยกเลิก กด **TARE** หรือ **ZERO ESC**

การตั้งค่า HI

- กด $\frac{M-}{HI}$ ค้าง หน้าจอโชว์ 000000 on PCS
- กด $\leftarrow MR$ หรือ $TARE$ เพื่อเลื่อนหลัก กด $\frac{M-}{HI}$ หรือ $\frac{PRINT}{LO}$ เพื่อเพิ่ม / ลดตัวเลข หรือกดเป็นตัวเลข หน้าจอโชว์ $\frac{น้ำหนักที่ต้องการ}{on PCS}$
- กด $\frac{G/N}{SET}$ เพื่อเป็นการเปิดใช้
- กด $\frac{M+}{SAVE}$ เพื่อบันทึกค่า

การตั้งค่า LO








- กด $\frac{PRINT}{LO}$ ค้าง หน้าจอโชว์ 000000 on PCS
- กด $\leftarrow MR$ หรือ $TARE$ เพื่อเลื่อนหลัก กด $\frac{M-}{HI}$ หรือ $\frac{PRINT}{LO}$ เพื่อเพิ่ม / ลดตัวเลข หรือกดเป็นตัวเลข หน้าจอโชว์ $\frac{น้ำหนักที่ต้องการ}{on PCS}$
- กด $\frac{G/N}{SET}$ เพื่อเป็นการเปิดใช้
- กด $\frac{M+}{SAVE}$ เพื่อบันทึกค่า

การบันทึกค่าสะสม (Accumulation)






















- เมื่อนำสินค้าซึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กด $\frac{UWS}{ITEM}$ หน้าจอโชว์ $\frac{น้ำหนักสินค้า}{น้ำหนักต่อหน่วย}$ $จำนวนชิ้นงาน$
- กด $\frac{M+}{SAVE}$ หน้าจอโชว์ $\frac{น้ำหนักสินค้า}{Add 01}$ $จำนวนชิ้นงาน$
- เมื่อต้องการเรียกดูค่าที่บันทึกไว้ กด $\leftarrow MR$

4. เมื่อต้องการลบรายที่บันทึก กด  แล้ว กด 

วิธีเปลี่ยนหน่วย (Unit Weight)

- กด  ค้าง หน้าจอโชว์   
- กด  และ กด  เพื่อเลือกหน่วย
- เมื่อเลือกหน่วยได้แล้ว กด 

การปรับน้ำหนัก (Calibrate)

- กด  ค้างพร้อมเปิดเครื่อง หน้าจอโชว์   
- เมื่อจางซึ่งไม่มีสิ่งของ กด  หน้าจอโชว์   
- รอสักครู่หน้าจอโชว์    วางค้ำ 1 ใน 3 ของพิคตน้ำหนัก
- กด  หน้าจอโชว์    วางค้ำ 2 ใน 3 ของพิคตน้ำหนัก
- กด  หน้าจอโชว์    วางค้ำเต็มพิคต
- กด  หน้าจอโชว์  ยกค้ำออก