

คู่มือการใช้งานเครื่องชั่ง

MODEL : IDS917



- **หน้าที่และปุ่มกด**



ใช้สำหรับเปลี่ยนหน่วย



ใช้สำหรับการตั้งค่า HI



ใช้สำหรับเรียกดูน้ำหนัก Gross weight และ Net weight



ใช้เรียกดูค่าการบันทึกสะสม



ใช้ลบการบันทึกค่าสะสม



ใช้สำหรับหักค่าภาชนะ



ใช้สำหรับบันทึกค่าสะสม และบันทึกการเปลี่ยนฟังก์ชัน



ใช้สำหรับการตั้งค่า LO




ใช้ยกเลิกหรือออกจากการตั้งค่า

- **การใช้งานเครื่องชั่ง**

1. เมื่อหน้าจอโชว์ค่าน้ำหนักเป็นศูนย์ ให้วางสิ่งของที่ต้องการชั่งลงบนจานชั่ง
2. หน้าจอจะแสดงค่าน้ำหนักตามที่ชั่ง

3. อ่านค่าน้ำหนักจากหน้าจอ

- การหักค่าถาชนะ (Tare)



1. เมื่อหน้าอยู่ในโหมดการชั่งปกติ นำถาชนะวางลงบนจานชั่ง กด  หน้าจอโชว์ศูนย์
2. วางสิ่งของที่ต้องการชั่งลงในถาชนะ หน้าจอจะแสดงค่าน้ำหนักเฉพาะสิ่งของ ไม่รวมถาชนะ

3. เมื่อนำถาชนะออกหน้าจอโชว์




4. กด  หรือ  เพื่อเป็นการยกเลิกการหักค่าถาชนะ



- การหักค่าถาชนะล่วงหน้า (Preset Tare)

1. กด  ค้างไว้ประมาณ 3 วินาที หน้าจอโชว์  กระพริบ

2. กด  หรือ  เพื่อเป็นการเลื่อนหลัก กด  หรือ  เพื่อเพิ่มหรือลดตัวเลข

3. เมื่อได้ค่าถาชนะเรียบร้อยแล้ว กด  เพื่อเป็นการบันทึกค่าถาชนะ จากนั้นวางถาชนะลงบนจานชั่ง



- การตั้งค่า LO

1. กด  ค้างไว้ประมาณ 3 วินาที หน้าจอโชว์  กระพริบ

2. กด  เพื่อเลื่อนหลักไปทางซ้าย  เพื่อเลื่อนหลักไปทางขวา เมื่อตั้งค่าได้ตามต้องการ

3. กด  เพื่อเป็นการบันทึกค่า LO











- การตั้งค่า HI

1. กด  ค้างไว้ประมาณ 3 วินาที หน้าจอโชว์  กระพริบ





- กด  เพื่อเลื่อนหลักไปทางซ้าย  เพื่อเลื่อนหลักไปทางขวา เมื่อตั้งค่าได้ตามต้องการ
- กด  เพื่อเป็นการบันทึกค่า HI

หมายเหตุ : ถ้าต้องการยกเลิกค่า LO หรือ HI ให้ตั้งค่าเป็นศูนย์และกด 

● การนับชิ้นงาน (Counting)

- กด  จนหน้าจอโชว์ PCS. 
- กด  หน้าจอโชว์ 
- กด  หรือ  เพื่อเปลี่ยนจำนวนที่ต้องการ sample เป็น 20 ชิ้น 
- วางตัวอย่างชิ้นงานตามจำนวนที่เลือกไว้แล้วกด  หน้าจอโชว์  และตามด้วย 
- นำตัวอย่างชิ้นงานออกจากงานชั่ง และนำสิ่งของขึ้นชั่งตามปกติ










● การบันทึกค่าสะสม (Accumulation)

- วางสิ่งของที่ต้องการชั่งลงบนงานชั่ง หน้าจอจะแสดงค่าน้ำหนักของสิ่งของ
- กด  หน้าจอโชว์  นำสิ่งของที่ต้องการชั่งขึ้นชั่งแล้ว กด  หน้าจอโชว์ Add02
- เมื่อต้องการเรียกดูให้กด  (บันทึกได้สูงสุด 99 ครั้ง)

● การยกเลิกการบันทึกค่าสะสม (Clear Accumulation)

- กด  และตามด้วย 

- **วิธี CALIBRATE**

1. กด  ค้างพร้อมเปิดเครื่อง หน้าจอโชว์ "CAL".
2. กด  เพื่อเป็นการ CAL ZERO หน้าจอโชว์ 
3. รอจนหน้าจอโชว์  ให้วางตุ้ม 1 ใน 3 ของพิกัดน้ำหนัก
4. กด  หน้าจอโชว์  วางตุ้ม 2 ใน 3 ของพิกัดน้ำหนัก
5. กด  หน้าจอโชว์  วางตุ้มเต็มพิกัด
6. กด  เพื่อเป็นการบันทึกการปรับน้ำหนักหน้าจอโชว์ 