

คู่มือการใช้งาน SDS

MODEL: IDS703



การติดตั้งเครื่องชั่งและข้อควรปฏิบัติ

1. ไม่ควรวางเครื่องชั่งในบริเวณที่มีฝนสาด หรือไม่ควรใช้น้ำทำความสะอาดบริเวณปุ่มกดและตัวเครื่องชั่ง
2. ไม่ควรวางเครื่องชั่งในพื้นที่ ที่มีอุณหภูมิสูงหรือมีความชื้น
3. ไม่ควร กด-กระแทก บริเวณงานชั่งหรือตัวเครื่องชั่ง
4. ไม่ควรใช้งานเครื่องชั่งต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน
5. ควรใช้ ADAPTOR ที่ติดมากับเครื่อง
6. ควรเปิดเครื่องชั่งทิ้งไว้ประมาณ 15-20 นาที ก่อนการใช้งาน

หน้าที่ของปุ่มกด

1. UNIT : สำหรับเลือกหน่วยในการชั่ง
2. ZERO : ทำให้หน้าจอเป็นศูนย์ / หักค่าภาชนะ
3. ON/OFF : เปิด-ปิด การทำงานของเครื่องชั่ง

การตั้งค่าแสงสว่างหน้าจอ (BACKLITHT)

1. กดปุ่ม ZERO ค้างไว้แล้วเปิดเครื่องหน้าจอโชว์ “bAto”
2. กดปุ่ม ZERO เพื่อกำหนดการทำงานของแสงสว่างหน้าจอ
3. ตั้งค่าเสร็จแล้วกด เปิด-ปิด เครื่องใหม่

การตั้งค่าปิดเครื่องอัตโนมัติ (AUTO TURN OFF)

1. กดปุ่ม ZERO ค้างไว้แล้วเปิดเครื่องหน้าจอโชว์ “bAto”
2. กดปุ่ม UNITS หน้าจอโชว์ “Poff”
3. กดปุ่ม ZERO เพื่อตั้งเวลาปิดอัตโนมัติ (ตั้งค่าได้ตั้งแต่ 30-240 วินาที)
4. ตั้งค่าเสร็จแล้วกด เปิด-ปิด เครื่องใหม่