

คู่มือการใช้งานเครื่องชั่ง


MODEL: JC-M




การใช้งานเบื้องต้น

1. เปิดเครื่อง หน้าจอแสดงค่าน้ำหนักเป็นศูนย์
2. นำสิ่งของที่ต้องการชั่งแขวนที่ตะขอเครื่องชั่ง
3. อ่านค่าแสดงน้ำหนักตามหน้าจอเครื่อง

การปิดเครื่อง

1. กด  2 ครั้ง หน้าจอจะปิดเครื่องอัตโนมัติ
2. กดสวิทช์ ON/OFF สีแดงทางด้านหลัง (ถ้าปิดสวิทช์นี้แล้วจะกดที่คีย์แพดจะเปิดไม่ติด)

การปรับหน้าจอให้เป็นศูนย์

1. เปิดเครื่องถ้าหน้าจอไม่แสดงค่าน้ำหนักเป็นศูนย์
2. กด  หน้าจอแสดงค่าน้ำหนักเป็นศูนย์
3. นำสิ่งของที่ต้องการชั่งแขวนที่ตะขอเครื่องชั่ง